

LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

Käsine :

Sol-Knit® 39-124

	Kemiallinen aine	Breakthrough Time	Protection Index	CAS Number	Viral. kappale	EN-normit
	1-metoksi-2-propanoli	13	1	107-98-2	Centexbel	374-3:2003
	Akryylihapo	35	2	79-10-7	Centexbel	374-3:2003
	Asetoni	< 5	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Asetonitrili	3	0	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Butyyliasetaatti	3	0	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
	Dieselpolttoaine	> 480	6	68334-30-5	Force Technology	374-3:2003
	Dietyyliamiini	< 5	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Etanoli, 96%	95	3	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Etikkahappo, jäätikka	27	1	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Etyyliasetaatti	< 5	0	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Heksaani	>480	6	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Heptaani	>480	6	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Hiilidisulfidi	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Iso-oktaani	> 480	6	540-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Isoforoni	85	3	78-59-1	Centexbel	374-3:2003
	Isopropanoli	102	3	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Kerosiini	208	4	64742-81-0	Force Technology	374-3:2003
	Ksyleeni	22	1	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Metyylialkoholi	4	0	67-56-1	Centexbel	374-3:2003

LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Ei suositeltu	Roiskesuojaus		Keskitason suojaus		Korkea suojaus	

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoa-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu



LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

Käsine :

Sol-Knit® 39-124

	Kemiallinen aine	Breakthrough Time	Protection Index	CAS Number	Viral. kappale	EN-normit
	Metyylietyyliketoni	1	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Natriumhydroksidi, 50%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Nitrobensoeni	> 360	5	98-95-3	Centexbel	374-3:2003
	Perkloorieteeni	70	3	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Rikkihappo, 96%	21	1	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Rikkihappo, 98%	17	1	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Styreeni	8	0	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
	Sykloheksanoni	27	1	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Tetravetytiofeeni	< 5	0	110-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Tolueeni	< 5	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Trietyyliamiini	>480	6	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	Trikloorietyleen	< 2	0	79-01-6	Satra	374-3:2003
	Typpihappo, 70%	8	0	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	undekaani	> 480	6		Centexbel	374-3:2003

LÄPÄISEVYYSAJAT EN374-3:2003:N MUKAISESTI (MINUUTTIA)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Ei suositeltu	Roiskesuojaus		Keskitason suojaus		Korkea suojaus	

Yllä olevan taulukon tiedot perustuvat tuloksiin laboratoriotesteissä, jotka on suoritettu käsineen kämmenalueella, tai ne perustuvat laboratoriotestien tuloksista tehtyihin päätelmiin. Testit suoritettiin käyttämällä vakiotestausmetodeja, jotka eivät ehkä riittävästi vastaa loppukäytön erityisiä olosuhteita. Koska Ansellilla ei ole yksityiskohtaisia tietoja loppukäytön olosuhteista tai mahdollisuutta tarkkailla niitä, kaikkia tietoja täytyy pitää vain neuvoo-antavina, ja Ansell kieltäytyy kaikesta vastuusta.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

